



WIND F75

한국어 사용자 매뉴얼



기능 및 표시등



① CapsLock 표시등

② USB-C 포트

③ 토글 스위치

(왼쪽: 2.4G / 중간: 유선연결/전원금 / 오른쪽: 블루투스)

④ USB 수신기 수납부

⑤ 충전 표시등

⑥ 다이얼 (노브)

제품 특징 안내

- 본 제품은 노브가 포함된 80키 레이아웃, 가스켓 구조, 단일 PCB 키 슬롯 설계로 부드럽고 섬세한 키감을 제공하게끔 설계 되었습니다.
- 키캡과 기계식 스위치는 자유롭게 탈부착 가능하며, 시중에 판매되는 다양한 브랜드의 스위치 및 커스텀 키캡으로 DIY 구성이 가능합니다.
- 독립 수납 수신기가 포함된 2단계 높이 조절 받침대가 있습니다.
- 인체공학적 디자인으로 Fn 키와 조합하여 자주 사용하는 기능 키 설정이 가능합니다.
- 키보드 응답 속도: 유선 모드 1000Hz, 2.4G 무선 모드 1000Hz, 블루투스 모드 125Hz
- 블루투스/2.4G/유선 모드 모두에서 무한 동시 입력(풀 키 안티고스팅)을 지원하여 게임이나 작업 시 오입력 없이 정확한 사용이 가능합니다.

제품 사양

- 키 수: 80키
 - 제품 크기: 322.7mm (길이) × 143.2mm (너비) × 43.1mm (높이) ±1mm
 - 제품 무게: 1023g (케이블 및 USB 수신기 포함)
 - 충전 전압/전류: DC 5V / 700mA
 - 정격 전압: DC 3.7V
 - 배터리 사용 시간: 약 17.5시간 (기본 조명 효과 기준), 약 266.5시간 (조명 전부 끄 기준)
 - 배터리 용량: 4000mAh
 - 충전 포트: USB Type-C
 - 컴퓨터 시스템 요구사항: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10
- ※ Windows 95 및 98에서는 드라이버 설치가 필요할 수 있음

표준 버전 단축키 설명

• 좌측 상단의 모드 전환 스위치를 FN + ~ / 1 / 2 / 3으로 설정한 후, 해당 키를 길게 눌러야 설정이 가능합니다

입력 키	Fn+ESC	Fn+~	Fn+1	Fn+2	Fn+3
기능	기본 설정으로 초기화	2.4G 연결	블루투스 페어링 1번기기	블루투스 페어링 2번기기	블루투스 페어링 3번기기
입력 키	Fn+Q	Fn+W	Fn+E	Fn+ \	Fn+다이얼 (노브)
기능	안드로이드	윈도우	Mac	조명 효과 변경	조명 효과 변경 2
입력 키	Fn+TAB	Fn+ ↑	Fn+ ↓	Fn+ ←	Fn+ →
기능	조명 색상 전환	조명 밝기 증가	조명 밝기 감소	조명 효과 속도 감소	조명 효과 속도 증가
입력 키	WIN	U	I	O	DEL
기능	Windows키 입력 잠금 및 해제	PrtScr (프린트 스크린)	ScrLk (스크롤 잠금)	PAUSE	Insert
입력 키	END	왼쪽 Shift			
기능	HOME	상대 표시등 조명 효과 전환			

Android 모드 기능 안내 (Fn + Q)

• Fn + Q 키를 누르면 Q 키에 빨간색 불빛이 약 3초간 깜빡이며 Android 모드로 전환됩니다.

입력 키	F1	F2	F3	F4	F5	F6
기능	화면 밝기 감소	화면 밝기 증가	창 전환	바탕화면으로	키보드 조명 밝기 감소	키보드 조명 밝기 증가
입력 키	Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
기능	F1	F2	F3	F4	F5	F6
입력 키	F7	F8	F9	F10	F11	F12
기능	이전 곡	재생 / 정지	다음 곡	음소거	볼륨 감소	볼륨 증가
입력 키	Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12
기능	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Windows 모드 기능 안내 (Fn + W)

• Fn + W 키를 누르면 W 키에 빨간색 불빛이 약 3초간 깜빡이며 Windows 모드로 전환됩니다.

입력키	F1	F2	F3	F4	F5	F6
기능	F1	F2	F3	F4	F5	F6
입력키	Fn + F1	Fn + F2	Fn + F3	Fn + F4	Fn + F5	Fn + F6
기능	웹 브라우저 열기	이메일	창 전환	윈도우 탐색기	키보드 조명 감소	키보드 조명 증가
입력키	F7	F8	F9	F10	F11	F12
기능	F7	F8	F9	F10	F11	F12
입력키	Fn + F7	Fn + F8	Fn + F9	Fn + F10	Fn + F11	Fn + F12
기능	이전 곡	재생 / 정지	다음 곡	음소거	음량 감소	음량 증가

Mac 모드 기능 안내 (Fn + E)

• Fn + E 키를 누르면 E 키에 빨간색 불빛이 약 3초간 깜빡이며 Mac 모드로 전환됩니다.

• F1~F12 키는 단독 사용 시 기본 기능, Fn 키와 함께 사용 시 조합 기능이 작동합니다.

입력키	F1	F2	F3	F4	F5	F6
기능	화면 밝기 감소	화면 밝기 증가	창 전환	홈 화면으로	키보드 조명 감소	키보드 조명 증가
입력키	Fn + F1	Fn + F2	Fn + F3	Fn + F4	Fn + F5	Fn + F6
기능	F1	F2	F3	F4	F5	F6
입력키	F7	F8	F9	F10	F11	F12
기능	이전 곡	재생 / 정지	다음 곡	음소거	음량 감소	음량 증가
입력키	Fn + F7	Fn + F8	Fn + F9	Fn + F10	Fn + F11	Fn + F12
기능	F7	F8	F9	F10	F11	F12

사용 방법

2.4G 모드

- ① 왼쪽 상단 스위치를 2.4G 모드로 전환합니다.
- ② “~” 키의 청록색 불빛이 천천히 깜빡입니다.
- ③ Fn + “~” 키를 약 3초간 길게 눌러 페어링 모드에 진입합니다. 완료된 상태입니다.
- ④ USB 수신기를 컴퓨터에 꽂으면 페어링이 완료됩니다.
- ⑤ “~” 키의 청록색 불빛이 2초간 켜지면 연결이

블루투스(BT) 모드

왼쪽 상단 스위치를 BT 모드(BLE5.0/BLE3.0)로 전환합니다. (기기명 : AULA-F75 3.0 KB 또는 AULA-F75 5.0 KB)
최대 3개의 기기 연결이 가능합니다.

- Fn + 1 = BT 1: 키 아래 파란 불빛 빠르게 깜빡 → 연결되면 2초간 불빛 유지
- Fn + 2 = BT 2: 키 아래 파란 불빛 빠르게 깜빡 → 연결되면 2초간 불빛 유지
- Fn + 3 = BT 3: 동일 방식으로 연결됨

유선 모드

좌측 상단 스위치를 중앙 위치로 설정하면 유선 모드로 진입하며, 숫자 "4" 키에 흰색 불빛이 약 2초간 점등됩니다.

- Fn + Esc를 3초간 길게 누름 = 초기화 (기존에 연결된 블루투스 기기 정보는 삭제되지 않음)
- Fn + | = 조명 효과 모드
- Fn + ↑ = 밝기 증가 / Fn + ↓ = 밝기 감소
- Fn + ← = 속도 감소 / Fn + → = 속도 증가
- 최대 밝기 또는 속도 조정 시 CAPS 표시등이 깜빡입니다.
- Fn + Q = 안드로이드 모드, Fn + W = 윈도우 모드, Fn + E = 맥 모드
(윈도우 시스템에서 안드로이드/맥 모드로 전환 시 F1~F12는 멀티미디어 키로 작동함)
- Fn + Tab = 조명 색상 전환
- Fn + WIN-L = 윈도우 키 잠금/해제 (잠금 시 Lock WIN 표시등이 항상 켜짐, 해당 기능은 윈도우에서만 작동)
- 맥 모드 전환 시, WIN-L/ALT-L 키 위치가 서로 바뀌나 윈도우 키는 잠기지 않음
- Fn + B = 배터리 잔량 확인
- 배터리 잔량 30% 미만: 빨간 불 켜짐
- 배터리 부족 시 조명 꺼짐
- 배터리 30% 이상: 초록 불 켜짐※ 유선 연결 또는 충전 중일 경우 해당 기능은 작동하지 않습니다.

다기능 롤러 버튼

- 듀얼 모드 전환: 버튼을 길게 눌러 게임 모드 / 오피스 모드 전환
 - 게임 모드: WIN 키 + CAPS 키 조합 시, 초록 불빛이 3회 깜빡임 짧게 누르면 17가지 조명 효과 전환
- 노브 시계 방향 회전: 조명 밝기 증가 (최대 밝기 시 CAPS 표시등이 깜빡임)
- 노브 반시계 방향 회전: 조명 밝기 감소 (최소 밝기 시 CAPS 표시등이 깜빡임)
- 오피스 모드: WIN 키 + CAPS 키 조합 시, 파란 불빛이 3회 깜빡임
 - 짧게 누르면 멀티미디어 기능 중 음소거
 - 시계 방향 회전: 볼륨 증가
 - 반시계 방향 회전: 볼륨 감소



**충전 시
주의사항**

1. 컴퓨터 USB 포트만을 사용하여 충전할 것을 권장합니다.
2. 고속 충전용 휴대폰 충전기를 사용하지 마세요.
3. 저품질 또는 비표준 전원 어댑터를 사용하지 마세요.
4. 과전압 또는 과전류가 발생하는 어댑터 사용은 금지됩니다.
5. 충전 시 고온의 장비 근처를 피해주세요.
6. 장시간 사용하지 않을 경우 전원 스위치를 꺼주세요.

위의 충전 주의사항은 키보드뿐만 아니라 충전 기능이 있는 다른 기기
(마우스, 헤드폰, 스피커 등) 에도 동일하게 적용됩니다.



SOOI

Dongguan Suoai Electronics CO.,LTD

www.aulastar.com

SOAI Industry Park, Huayu Street Changlong

Village Huangjiang Town Dongguan City

Guangdong Province

Execution Standard:GB/T 14081-2010

Made in China

고객 지원

시프이컴 코리아 주식회사

070-5096-7381

