




AG63

MAGNETIC SWITCH KEYBOARD USER MANUAL

FUEL YOUR PASSION

Connection Steps

USB-C Connection: Use the USB data cable included in the package to connect the keyboard to the computer.
The indicator lights up, indicating a successful connection.



Product Specifications

- Keys: 84 Keys
- Multi-Function FN Key
- Product Dimensions: AG63: 286.7 (L) × 129.20 (W) × 37.13 (H) 40.1mm
- Product Weight: Approx. 1131g (Excluding Cable)
- Rated Voltage: DC 5V
- Rated Current: ≤ 750mA
- System Compatibility: Windows XP / 7 / 8 / 10 and Above (Driver installation may be required for Windows 95/98 systems)
- USB Port Requirement: USB 1.1 or Above
- Connection Type: Wired USB with Hot-Swappable Support (Plug and Play)

Magnetic Switch Adjustment Method

1. Dynamic Keystroke (DKS): Customize the current key to trigger 1 to 4 different functions based on key press and release depths.
2. Multi-Point Trigger (MPT): A single key can trigger up to three different key functions at three separate actuation depths.
3. Mod Tap (MT): Assign two functions to a single key, hold for one function, tap for another.
4. Toggle Key (TK): Configure the current key for continuous triggering with a single press, while holding the key retains normal trigger behavior.
5. Release Trigger (END): A single key can send another key command upon release.
6. SOCD Function: Bind two keys so that the last pressed key overrides and releases the previous key, ensuring only one key is triggered at a time.
7. Rapid Trigger (RT): Dynamically adjusts the actuation and reset points based on your key press and release actions for faster response.

Please visit the AULA web-based driver to use this product.

The AULA HUB software provides a customizable user experience. Please use the AULA HUB web-based driver to access this feature.

www.aulastar.com

This application is used to perform the following functions:

- Configure Quick Trigger Functions
- Online Firmware Upgrade
- Quick Tap Feature
- Customize Key Values and FN Layer
- Restore Factory Settings
- Adjust Lighting Colors and Effects
- Set Super Keys (DKS, Advanced Keys, and Macro Functions)


Maintenance and Care

- Avoid liquids: Do not rinse the keyboard with water or spray any liquid directly onto its surface. Liquids may cause short circuits inside the keyboard or oxidation of metal contacts.
- Avoid harsh cleaners: Do not use cleaning agents containing corrosive substances (e.g., ammonia, strong acids, or alkalis). These may erode the keycap coating or plastic housing, leading to discoloration or brittleness.
- Avoid extreme environments: Do not expose the keyboard to dusty or humid conditions for extended periods.

Troubleshooting

Keyboard backlight does not turn on	1. Check the data cable connection – reconnect if necessary. 2. If the problem persists, replace the data cable.
Keys are unresponsive or respond incorrectly	1. Check whether the actuation point is set too low. 2. Verify that the correct switch type is selected in the settings. 3. Perform keyboard recalibration.
Keyboard cannot be calibrated	1. Ensure the firmware is updated to the latest version. 2. Confirm that the installed physical switches match the switch type selected in the software settings.

Fn Key Combinations and Function Guide



Side Light Brightness Adjustment
Side Light ON/OFF
Side Light Speed
Side Light Effect
Switch LIGHTING Effect
Insert
Print Screen


Next Track
Previous Track
Win Key Lock

Profile 1
Profile 2
Profile 3
Profile 4
Mode Windows
Mode Mac

Global Lighting ON/OFF
Scroll Lock
Pause
Home
End
Page Up
Page Down
Brightness +
Brightness -
Speed +
Speed -
Restore Factory Settings
AULA Official Website
HUB Driver

Additionally, in Mac Mode:
Screen Brightness +
Screen Brightness -

Fn 키 조합 및 기능 안내



사이드 조명 밝기 조절
사이드 조명 ON/OFF
사이드 조명 속도 조절
사이드 조명 효과
스위치 LIGHTING 효과
Insert
Print Screen


다음 트랙
이전 트랙
윈 키 잠금

프로필 1
프로필 2
프로필 3
프로필 4
윈도우 모드
맥 모드

전체 조명 ON/OFF
스크롤 잠금
휴지
홈
엔드
페이지 업
페이지 다운
밝기 +
밝기 -
속도 +
속도 -
공장 설정 재설정
AULA 공식 웹사이트
HUB 드라이버

추가로, 맥 모드에서:
화면 밝기 +
화면 밝기 -

Combinações de Teclas Fn e Guia de Funções



Ajuste de Brilho do LED Lateral
Luz Lateral ON/OFF
Ajuste de Velocidade do LED Lateral
Efeitos de Iluminação do LED Lateral
Inserir
Tela de Impressão


Próxima Faixa
Faixa Anterior
Bloqueio de Teclas Win

Perfil 1
Perfil 2
Perfil 3
Perfil 4
Modo Windows
Modo Mac

Iluminação Global LIGAR/DESLIGAR
Scroll Lock
Pausa
Início
Fim
Página para cima
Página para baixo
Aumentar brilho
Diminuir brilho
Velocidade +
Velocidade -
Restaurar Configuração de Fábrica
Site Web Oficial da AULA
Driver HUB

Adicionalmente, no Modo Mac:
Brilho da Tela +
Brilho da Tela -

Combinaciones de Teclas Fn y Guía de Funciones



Ajuste de Brilho do LED Lateral
Luz Lateral ON/OFF
Ajuste de Velocidade do LED Lateral
Efeitos de Iluminação do LED Lateral
Inserir
Tela de Impressão


Próxima Faixa
Faixa Anterior
Bloqueio de Teclas Win

Perfil 1
Perfil 2
Perfil 3
Perfil 4
Modo Windows
Modo Mac

Iluminação Global LIGAR/DESLIGAR
Scroll Lock
Pausa
Início
Fim
Página para cima
Página para baixo
Aumentar brilho
Diminuir brilho
Velocidade +
Velocidade -
Restaurar Configuração de Fábrica
Site Web Oficial da AULA
Driver HUB

Adicionalmente, no Modo Mac:
Brilho da Tela +
Brilho da Tela -

Fn-Tastenkombinationen und Funktionsübersicht



Ajuste de Brilho do LED Lateral
Luz Lateral ON/OFF
Ajuste de Velocidade do LED Lateral
Efeitos de Iluminação do LED Lateral
Inserir
Tela de Impressão


Próxima Faixa
Faixa Anterior
Bloqueio de Teclas Win

Perfil 1
Perfil 2
Perfil 3
Perfil 4
Modo Windows
Modo Mac

Iluminação Global LIGAR/DESLIGAR
Scroll Lock
Pausa
Início
Fim
Página para cima
Página para baixo
Aumentar brilho
Diminuir brilho
Velocidade +
Velocidade -
Restaurar Configuração de Fábrica
Site Web Oficial da AULA
Driver HUB

Adicionalmente, no Modo Mac:
Brilho da Tela +
Brilho da Tela -

Combinazioni dei tasti Fn e guida alle funzioni



Ajuste de Brilho do LED Lateral
Luz Lateral ON/OFF
Ajuste de Velocidade do LED Lateral
Efeitos de Iluminação do LED Lateral
Inserir
Tela de Impressão


Próxima Faixa
Faixa Anterior
Bloqueio de Teclas Win

Perfil 1
Perfil 2
Perfil 3
Perfil 4
Modo Windows
Modo Mac

Iluminação Global LIGAR/DESLIGAR
Scroll Lock
Pausa
Início
Fim
Página para cima
Página para baixo
Aumentar brilho
Diminuir brilho
Velocidade +
Velocidade -
Restaurar Configuração de Fábrica
Site Web Oficial da AULA
Driver HUB

Adicionalmente, no Modo Mac:
Brilho da Tela +
Brilho da Tela -

Hướng dẫn tổ hợp phím Fn và chức năng



Ajuste de Brilho do LED Lateral
Luz Lateral ON/OFF
Ajuste de Velocidade do LED Lateral
Efeitos de Iluminação do LED Lateral
Inserir
Tela de Impressão


Próxima Faixa
Faixa Anterior
Bloqueio de Teclas Win

Perfil 1
Perfil 2
Perfil 3
Perfil 4
Modo Windows
Modo Mac

Iluminação Global LIGAR/DESLIGAR
Scroll Lock
Pausa
Início
Fim
Página para cima
Página para baixo
Aumentar brilho
Diminuir brilho
Velocidade +
Velocidade -
Restaurar Configuração de Fábrica
Site Web Oficial da AULA
Driver HUB

Adicionalmente, no Modo Mac:
Brilho da Tela +
Brilho da Tela -

Fn Tuş Kombinasyonları ve Fonksiyon Kılavuzu




Yan ışık parlaklığı ayar
Yan ışık ON/OFF
Yan ışık hızı ayar
Yan ışık efekti
Aula Ayarlarına Erişim
Insert
Print Screen

Sonrakı Faiz
Önceki Faiz
Win Tuşu Kilit

Profil 1
Profil 2
Profil 3
Profil 4
Windows Modu
Mac Modu

Ek olarak, Mac Modunda:
Ekran Parlaklığı +
Ekran Parlaklığı -

Комбинации клавиш Fn и руководство по функциям




Регулировка яркости подсветки клавиатуры
Вкл/выкл подсветки клавиатуры
Регулировка скорости подсветки клавиатуры
Эффекты подсветки клавиатуры
Вставка
Печать экрана

Следующая страница
Предыдущая страница
Замок клавиш Win

Профиль 1
Профиль 2
Профиль 3
Профиль 4
Режим Windows
Режим Mac

Дополнительно, в режиме Mac:
Яркость экрана +
Яркость экрана -

คู่มือการใช้งานและการตั้งค่า Fn




ปรับความสว่างของแสงไฟด้านหลังคีย์บอร์ด
เปิด/ปิดแสงไฟด้านหลังคีย์บอร์ด
ปรับความเร็วแสงไฟด้านหลังคีย์บอร์ด
เอฟเฟกต์แสงไฟด้านหลังคีย์บอร์ด
ปุ่ม Insert
ปุ่ม Print Screen

ปุ่มหน้าถัดไป
ปุ่มก่อนหน้า
ปุ่มล็อคคีย์ Win

โปรไฟล์ที่ 1
โปรไฟล์ที่ 2
โปรไฟล์ที่ 3
โปรไฟล์ที่ 4
โหมด Windows
โหมด Mac

เพิ่มเติม, ในโหมด Mac:
ความสว่างหน้าจอ +
ความสว่างหน้าจอ -

Guide des combinaisons de touches Fn et des fonctions




Régler la luminosité de la rétroéclairage
Activer/Désactiver la rétroéclairage
Régler la vitesse de la rétroéclairage
Effets de rétroéclairage
Insérer
Imprimer l'écran

Prochain écran
Écran précédent
Verrouillage des touches Win

Profil 1
Profil 2
Profil 3
Profil 4
Mode Windows
Mode Mac

En complément, en mode Mac:
Luminosité de l'écran +
Luminosité de l'écran -

Комбінації клавіш Fn та інструкція з функцій




Регулювання яскравості підсвічування клавіатури
Включення/вимкнення підсвічування клавіатури
Регулювання швидкості підсвічування клавіатури
Ефекти підсвічування клавіатури
Вставка
Друк екрана

Наступний екран
Предыдущий екран
Блокування клавіш Win

Профіль 1
Профіль 2
Профіль 3
Профіль 4
Режим Windows
Режим Mac

Додатково, у режимі Mac:
Яскравість екрана +
Яскравість екрана -

Panduan Kombinasi Tombol Fn dan Fungsi




Atur kecerahan lampu latar keyboard
On/Off lampu latar keyboard
Atur kecepatan lampu latar keyboard
Efek lampu latar keyboard
Insert
Print Screen

Layar Berikutnya
Layar Sebelumnya
Kunci Tombol Win

Profil 1
Profil 2
Profil 3
Profil 4
Mode Windows
Mode Mac

Eksternal, dalam Mode Mac:
Kecerahan layar +
Kecerahan layar -

Fnキーの組み合わせと機能ガイド




サイテライトの明るさを調整
サイテライトのON/OFF
サイテライトの速度を調整
サイテライトの効果を調整
Insert
Print Screen

次の画面
前の画面
Winキーロック

プロファイル1
プロファイル2
プロファイル3
プロファイル4
Windowsモード
Macモード

追加で、Macモードでは:
ディスプレイの明るさを調整
ディスプレイの明るさを調整

Fn 組合鍵與功能指南



調整鍵盤背光亮度
調整鍵盤背光開/關
調整鍵盤背光速度
調整鍵盤背光效果
Insert
Print Screen

下一頁
上一頁
Win鍵鎖定

視窗 1
視窗 2
視窗 3
視窗 4
Windows 模式
Mac 模式

此外, 在 Mac 模式下:
螢幕亮度 +
螢幕亮度 -

Fuel Your Passion



At AULA, passion isn't a feeling - it's our engineering standard. From our industrial roots to the global stage, we obsess over every micron of precision because we know what's at stake. We don't just build gear; we build the bridge between a player's instinct and their ultimate victory. Every click, every win, every heartbeat.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед первым использованием.
Спасибо за выбор продукции AULA.

Компьютерные Клавиатура и мышь – основные устройства управления компьютером, предназначенные для ввода данных (и/или быть продвинутыми для беспроводных (2.4 ГГц с передатчиком в комплекте или Bluetooth без передатчика)).

Компьютерная гарнитура является устройством ввода/вывода данных, предназначенным для ввода данных (голоса) посредством микрофона и для вывода данных через наушники. (Могут быть проводными и беспроводными (2.4Гц, Bluetooth, 2.4Гц+ Bluetooth)).

Коврик для компьютерной мыши необходим, чтобы обеспечить хорошее сцепление с поверхностью и добиться оптимального скольжения мышки. Коврик устанавливается на поверхность стола, мышь помещается сверху.

Сенсор/Подставка для ноутбука/планшета необходима для размещения устройства под удобным углом для работы/игр и дополнительного охлаждения.

Колонки 2.0/2.1 предназначены для воспроизведения музыки и других аудио файлов, подключаются к ПК, ноутбукам, планшетам, смартфонам через разъем 3.5 мм, питаются от USB.

Подробнее характеристики товара находятся на сайте www.aulagaming.ru

Подключение:
Аккуратно раскрутите изделие. Разместите на столе, подключите к компьютеру, к свободному порту USB/аудиоразъему (для гарнитуры/колонок) и проверьте работоспособность.

Ссылка на документацию: www.aulagaming.ru

說明書技術要求:



1.成品尺寸:170mm×80mm
2.材質:128g銅版紙
3.工藝:風琴折(四色正反面印刷)

正面 反面

1788 C 420 C

CMYK 100 00 00 00