F75 MAX

TRI-MODE SMART TFT MECHANICAL KEYBOARD

FUEL YOUR PASSION

Tri-mode Mechanical Keyboard Connection Instructions

USB-C Wired Connection
Set the keyboard mode switch to Wired, then use the USB-C cable included in the package to connect the keyboard to a USB port on your computer.

2.4G Wireless Connection
Set the keyboard mode switch to 2.4G, take out the 2.4G receiver from the keyboard storage compartment, and plug it into a USB port on your computer.

BT Wireless Connection
Set the keyboard mode switch to BT, then press and hold Fn + Q/W/E for about 3 seconds until the indicator light flashes rapidly, entering pairing mode.



Product Specifications

- Number of keys: 80 keys
- Product size: 322.7 (L)X143.2 (W) x43.1 (H) +1mm
- Product weight:1023g (including wire/receiver)
- Changing voltage/current: DC 5V/700mA Rated voltage: DC 3.7V
- Battery life: about 17.5 hours (default lighting effect)about 266,5 hours (turn off all lights)
- Battery capacity:4000mAh
- Charging interface: Type-C
- Computer System Requirements:Windows WIN XP, WIN7,WIN8, WIN10(Driver may be required under Win95 and Win98 systems)

Product Introduction

- Stylish design, Gasket structure, delicate and soft touch.
- Keyboard with a 0.85-inch TFT display, versatile functions, and DIY customization via the driver.
- Keycaps and mechanical switches are pluggable. The users can also purchase various brands of switches and personalized keycaps on the market for free DIY.
- The keyboard material is solid and the buttons are responsive.
- Two stage tripod with concealed independent storage receiver.
- The user-friendly design of the keyboard, combined with the Fn key, adds a series of commonly used shortcut function buttons.
- Keyboard return rate: wired mode 1000Hz, 2.4G mode 1000Hz, BT mode 125Hz.
- The BT/2.4G/wired mode of the keyboard supports full key and no impact.

Please visit the AULA official website to download the driver to use this product.

AULA driver software provides a customizable user experience.
Please use the AULA driver to access this feature.

www.aulastar.com

This application is used to perform the following functions:

- tomize key assignments and FN layers
- Factory reset
- Adjust lighting colors and effects
- Firmware upgrade
- Performance tuning
- Macro programming
- Customizable TFT Image

Maintenance and Care

- Avoid liquids: Do not rinse the keyboard with water or spray any liquid directly onto its surface. Liquids may cause short circuits inside the keyboard or oxidation of metal contacts.
- Avoid harsh cleaners: Do not use cleaning agents containing corrosive substances (e.g., ammonia, strong acids, or alkalis). These may erode the keycap coating or plastic housing, leading to discoloration or brittleness.
- Avoid extreme environments: Do not expose the keyboard to dusty or humid conditions for extended periods.

Charging instructions

1. It is recommended to use only the computer USB port to charge the keyboard.
2. Do not use fast-charging cell phone chargers to charge the keyboard.
3. Do not use inferior non-standard power adapter to charge the keyboard.
4. Do not use over-voltage and over-current power adapter to charge the keyboard.
5. Please keep away from high temperature equipment when charging
6. Please turn off the power switch if it is not used for a long time.
7. The above charging instructions also apply to other devices with charging function (keyboard/mouse/headphones/speakers, etc.)

FN Key Combinations Function Guide


BT device 3#
BT device 2#
BT device 1#
Restore defaults
2.4G pairing
Switch color
Lock WIN
Android system
Windows system
Mac system
PRTSC
SCRLK
PAUSE
Lock screen and toggle volume mode
INS
Switch lighting mode
HOME
Brightness +
Speed +
Brightness -
Speed -

FN 키 조합 기능 안내


BT 장치 3#
BT 장치 2#
BT 장치 1#
기본값 복원
2.4G 페어링
색상 전환
WIN 잠금
Android 시스템
Windows 시스템
Mac 시스템
PRTSC
SCRLK
PAUSE
화면 잠금 및 볼륨 모드 전환
INS
조명 모드 전환
HOME
밝기 +
속도 +
밝기 -
속도 -

Guia de Funções das Combinações de Teclas FN


Dispositivo BT 3#
Dispositivo BT 2#
Dispositivo BT 1#
Restaurar padrões
Pareamento 2.4G
Alternar cor
Bloquear WIN
Sistema Android
Sistema Windows
Sistema Mac
PRTSC
SCRLK
PAUSE
Bloquear tela e alternar modo de volume
INS
Alternar modo de iluminação
HOME
Brilho +
Velocidade +
Brilho -
Velocidade -

Guía de Funciones de Combinaciones de Teclas FN


Dispositivo BT 3#
Dispositivo BT 2#
Dispositivo BT 1#
Restaurar valores predeterminados
Sincronización 2.4G
Cambiar color
Bloquear WIN
Sistema Android
Sistema Windows
Sistema Mac
PRTSC
SCRLK
PAUSE
Bloquear pantalla y cambiar modo de volumen
INS
Cambiar modo de iluminación
HOME
Brillo +
Velocidad +
Brillo -
Velocidad -

Leitfaden für FN-Tastenkombinationsfunktionen


BT-Gerät 3#
BT-Gerät 2#
BT-Gerät 1#
Standard wiederherstellen
2.4G Kopplung
Farbe wechseln
WIN sperren
Android-System
Windows-System
Mac-System
PRTSC
SCRLK
PAUSE
Bildschirm sperren und Lautstärkemodus umschalten
INS
Beleuchtungsmodus wechseln
HOME
Helligkeit +
Geschwindigkeit +
Helligkeit -
Geschwindigkeit -

Guida alle Funzioni delle Combinazioni di Tasti FN


Dispositivo BT 3#
Dispositivo BT 2#
Dispositivo BT 1#
Ripristina impostazioni predefinite
Abbinamento 2.4G
Cambia colore
Blocca WIN
Sistema Android
Sistema Windows
Sistema Mac
PRTSC
SCRLK
PAUSE
Blocca schermo e cambia modalità volume
INS
Cambia modalità illuminazione
HOME
Luminosità +
Velocità +
Luminosità -
Velocità -

FN Tuş Kombinasyonları Fonksiyon Kılavuzu


BT cihazı 3#
BT cihazı 2#
BT cihazı 1#
Varsayılanlara sıfırla
2.4G eşleştirme
Rengi değiştir
WIN kilidi
Android sistemi
Windows sistemi
Mac sistemi
PRTSC
SCRLK
PAUSE
Ekranı kilitle ve ses modunu değiştir
INS
Aydınlatma modunu değiştir
HOME
Parlaklık +
Hız +
Parlaklık -
Hız -

正面

Руководство по функциям комбинаций клавиш FN


Устройство BT 3#
Устройство BT 2#
Устройство BT 1#
Сброс к настройкам по умолчанию
Сопряжение 2,4 ГГц
Переключение цвета
Блокировка WIN
Система Android
Система Windows
Система Mac
PRTSC
SCRLK
PAUSE
Блокировка экрана и переключение режима громкости
INS
Переключение режима подсветки
HOME
Яркость +
Скорость +
Яркость -
Скорость -

คู่มือฟังก์ชันการรวมปุ่ม FN


อุปกรณ์ BT 3#
อุปกรณ์ BT 2#
อุปกรณ์ BT 1#
คืนค่าเริ่มต้น
จับคู่ 2.4G
สลับสี
ล็อค WIN
ระบบ Android
ระบบ Windows
ระบบ Mac
PRTSC
SCRLK
PAUSE
ล็อคหน้าจอและสลับโหมดเสียง
INS
สลับโหมดแสง
HOME
ความสว่าง +
ความเร็ว +
ความสว่าง -
ความเร็ว -

Guide des fonctions des combinaisons de touches FN


Périphérique BT 3#
Périphérique BT 2#
Périphérique BT 1#
Restaurer les paramètres par défaut
Appairage 2,4 GHz
Changer de couleur
Verrouiller WIN
Système Android
Système Windows
Système Mac
PRTSC
SCRLK
PAUSE
Verrouiller l'écran et basculer le mode volume
INS
Changer le mode d'éclairage
HOME
Luminosité +
Vitesse +
Luminosité -
Vitesse -

Посібник із функцій комбінацій клавіш FN


Пристрій BT 3#
Пристрій BT 2#
Пристрій BT 1#
Відновити стандартні налаштування
Сполучення 2,4 ГГц
Перемикання кольору
Блокування WIN
Система Android
Система Windows
Система Mac
PRTSC
SCRLK
PAUSE
Блокування екрана та перемикання режиму гучності
INS
Перемикання режиму підсвічування
HOME
Яскравість +
Швидкість +
Яскравість -
Швидкість -

Panduan Fungsi Kombinasi Tombol FN


Perangkat BT 3#
Perangkat BT 2#
Perangkat BT 1#
Kembalikan ke default
Pemasangan 2.4G
Ganti warna
Kunci WIN
Sistem Android
Sistem Windows
Sistem Mac
PRTSC
SCRLK
PAUSE
Kunci layar dan alihkan mode volume
INS
Ganti mode pencahayaan
HOME
Kecerahan +
Kecepatan +
Kecerahan -
Kecepatan -

FN キーコンビネーション機能ガイド


BT デバイス 3#
BT デバイス 2#
BT デバイス 1#
デフォルトに戻す
2.4G ペアリング
色切替
WIN ロック
Android システム
Windows システム
Mac システム
PRTSC
SCRLK
PAUSE
画面ロックとボリュームモードの切り替え
INS
照明モード切替
HOME
輝度 +
速度 +
輝度 -
速度 -

FN 組合鍵功能指南


BT 裝置 3#
BT 裝置 2#
BT 裝置 1#
恢復預設
2.4G 對碼
顏色切換
鎖定 WIN
Android 系統
Windows 系統
Mac 系統
PRTSC
SCRLK
PAUSE
鎖定螢幕並切換音量模式
INS
燈光模式切換
HOME
亮度 +
速度 +
亮度 -
速度 -

Hướng dẫn chức năng tổ hợp phím FN


Thiết bị BT 3#
Thiết bị BT 2#
Thiết bị BT 1#
Khôi phục mặc định
Ghép nối 2.4G
Chuyển màu
Khóa WIN
Hệ điều hành Android
Hệ điều hành Windows
Hệ điều hành Mac
PRTSC
SCRLK
PAUSE
Khóa màn hình và chuyển đổi chế độ âm lượng
INS
Chuyển chế độ đèn
HOME
Độ sáng +
Tốc độ +
Độ sáng -
Tốc độ -

At AULA, passion isn't a feeling - it's our engineering standard. From our industrial roots to the global stage, we obsess over every micron of precision because we know what's at stake. We don't just build gear; we build the bridge between a player's instinct and their ultimate victory. Every click, every win, every heartbeat.

Fuel Your Passion

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пожалуйста, прочитайте инструкцию перед первым использованием.
Спасибо за выбор продуктов AULA.
Компьютерные Клавиатура и мышь – основные устройства управления компьютером, предназначены для ввода данных (могут быть проводными или беспроводными (2.4 Ггц с передатчиком в комплекте или Bluetooth без передатчика)).
Компьютерная гарнитура является устройством ввода/вывода данных, предназначена для ввода данных (голоса) посредством микрофона и для вывода данных через наушники. (Могут быть проводными и беспроводными (2.4Ггц, Bluetooth, 2.4Ггц+ Bluetooth).
Коврик для компьютерной мыши необходим, чтобы обеспечить хорошее сцепление с поверхностью и добиться оптимального скольжения мыши. Коврик устанавливается на поверхности стола, мышь помещается сверху.
Стенд/Подставка для ноутбука/планшета необходима для размещения устройства под удобным углом для работы/игр и дополнительного охлаждения.
Колонки 2.0/2.1 предназначены для воспроизведения музыки и других аудио файлов, подключаются к ПК, ноутбукам, планшетам, смартфонам через разъем 3.5 мм, питаются от USB.

USB хаб - это устройство, позволяющее подключить в 1 порт Type-C ряд устройств, таких как: устройства ввода, накопители памяти, дополнительные мониторы и проводной интернет.
Подробные характеристики товара находятся на сайте www.aulagaming.ru
Подключение:
Аккуратно распакуйте изделие. Разместите на столе, подключите к компьютеру, к свободному порту USB/аудиоразъему (для гарнитур/ колонок) и проверьте работоспособность.

Изготовитель: DONGGUAN SUOAI ELECTRONICS CO.,LTD. Address: NO.3 HUAYU STREET,CHANGLONG VILLAGE HUANGJIANG TOWN,DONGGUAN CITY. Донгуан Суойа Электроникс Ко. ЛТД. Адрес: НО.3 ХУАЮ СТРИТ.ЧАНГЛОНГ ВИЛЛАДЖ ХУАНГЖИАНГ ТАУН .ДОНГГУАН СИТИ. Импортер/Организация уполномоченная принимать претензии: ООО «Техпорт». Адрес: 107140, Москва г, внутригородская территория муниципальный округ Красносельский, 1-Й Красносельский ПЕР., дом № 9А, офис Этаж 3, Часть Пом. 9В, 9Г. телефон: +79153075886, электронная почта: Oootechport@ya.ru. Товар соответствует требованиям ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (для компьютерных мышей, клавиатур и гарнитур/колонок), а так же ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» (для колонок, Bluetooth/2.4Ггц гарнитур, клавиатур и мышей с беспроводным способом подключения (Bluetooth/2.4Ггц)).Информация о разрешительной документации размещена на упаковке. Коврики для мыши/стенды/ подставки для ноутбука/планшета обязательной сертификации не подлежат. Информация о гарантийном обслуживании предоставлена на сайте www.aulagaming.ru. Гарантийный срок: 1 год. Срок службы: 2 года. Срок годности: не ограничен. Дата производства указана на упаковке. Использовать только по прямому назначению. Не ронять, не разбирать, беречь от огня, перегрева и попадания жидкости. Конструкция, внешний вид и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Страна изготовления: Китай.

www.aulagaming.ru

Dongguan Suoai Electronics CO.,LTD
www.aulastar.com
SOAI Industry Park,Huayu Street Changlong
Village Huangjiang Town Dongguan City
Guangdong Province
Execution Standard:GB/T 14081-2010
Made in China

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

反面

说明书技术要求：
1.成品尺寸：170mm×80mm
2.材质：128g铜版纸
3.工艺：风琴折(四色正反面印刷)

🟥 1788 C ▨ 420 C

🟦 CMYK 100 00 00 00